## Практическая работа №7

## Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, разделенной осью симметрии

В машиностроительном черчении довольно часто деталь имеет симметричные участки относительно вертикальной, горизонтальной или наклонной оси симметрии. В подобных случаях конструктор должен тщательно начертить один элемент, а симметричные участки строятся с помощью команды симметрия.

На рис. 1 дана лишь половина изображения детали. Необходимо построить чертеж плоской детали по имеющейся половине изображения, разделенной осью симметрии. Размеры элементов детали, вычерченные только до оси симметрии, ограничены стрелкой с одной стороны, но размер указан полный (вся длина детали 80 мм, между центрами отверстий 40 мм и т.д.).




Рис. 1

Ориентиром в построении симметричных изображений является ось симметрии. С нее следует начинать построение чертежа:

- **>** откройте документ **Фрагмент**;
- ▶ № инструментальная панель Геометрия;
- **>** текущий масштаб на Инструментальной панели **Вид** М 1:1;
- ightharpoonup постройте вертикальный отрезок длиной 40 мм (70 30 = 40) тип линии **Осевая** с помощью команды **Отрезок** (рис. 2, a);
- > измените стиль линии на Основную;

- $\triangleright$  с помощью непрерывного ввода объекта и ортогонального черчения постройте три отрезка: длиной 40 мм (длина всей детали 80 мм), 70 мм, 15 мм (40 25 = 15), построение половины детали) рис. 2, б;
- с помощью непрерывного ввода объекта постройте отрезок длиной 10 мм горизонтально влево от верхней точки оси симметрии;
- отключите ортогональное черчение и постройте отрезок под наклоном. Сработает глобальная привязка Ближайшая точка (рис. 2, в);
- Прервать команду;
- с помощью **Параллельных прямых** найдите местоположение центра окружности. От нижнего горизонтального отрезка вверх развести на 15 мм (подтвердите только верхнюю прямую), от оси симметрии на 20 мм (подтвердите прямую, расположенную слева от оси);
- $\triangleright$  на пересечении прямых линий постройте окружность радиусом 7,5 мм ( $\emptyset = 15$ ) рис. 2, г;
- > удалите вспомогательные прямые;




Рис .2. Построение имеющейся половинки изображения

- ▶ для построения полного изображения детали на Компактной панели выберите кнопку переключения № Выделение, команда □ Выделить рамкой. Обведите рамкой построенное изображение (рис. 3, а). Выделенный объект изменит цвет;
- кнопка переключения 
  Редактирование, команда 
  Симметрия;
- ▶ укажите первую точку на оси симметрии (рис. 3, б);
- > укажите вторую точку на оси симметрии (рис. 3, в);
- **>** 🥯 Прервать команду;
- > снимите выделение щелчком ЛКМ по экрану (рис. 3, г).




Рис. 3. Построение второй половины детали

Использование команды симметрия требует к себе творческого отношения со стороны конструктора. Даже в полностью симметричных конструкциях могут присутствовать элементы, которые удобно вычерчивать целиком (например, окружность, центр которой расположен на оси симметрии).

## Самостоятельная работа

1. Постройте чертеж плоской детали по имеющейся половине изображения, разделенной осью симметрии (рис. 4).




Рис. 4